EXCLUSIONS: This warranty does not cover any of the following: 1. battery exhaustion; 2. battery leakage; 3. lens damage; 4. damage to or failure of the Rescue Laser Flare® or any component thereof due to alteration, misuse, battery leakage or lack of maintenance.

GREATLAND DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES: Under no circumstances is Greatland Laser, LLC, its officers, employees, agents, or affiliates, liable for loss, damage, or expenses of any kind arising out of the use or inability to use this product. Some jurisdictions in Canada and the United States do not allow exclusion or limitation of implied warranties, incidental or consequential damages and/or limitations on transferability, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM: 1. In case of battery exhaustion, do not return the Rescue Laser Flare® to Greatland but replace the battery. You can purchase replacement batteries from most retail outlets where photo batteries are sold. 2. If the Rescue Laser Flare® has been damaged by leakage of batteries, do not return the Rescue Laser Flare® to Greatland but determine what brand of battery caused the damage and follow the battery manufacturer's instructions about how to make a damage claim. 3. For warranty returns, send the Rescue Laser Flare® (postage or shipping prepaid) to Greatland Laser, P.O., Box 221407, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department. For your protection and to expedite handling and/or postal claims, we recommend that all returns be insured and sent Certified and/or Return Receipt Requested.

In Canada and the United States this warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state and from province to province. Where any term of this warranty is prohibited by the law of any jurisdiction, such term shall there be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect.

Greatland Laser, LLC (Greatland) garantiza al propietario registrado original que este producto está libre de defectos de piezas y fabricación durante la vida de dicho propietario. Para tener derecho a esta garantía, debe rellenar y enviar a Greatland el impreso de registro de garantía. Greatland o un proveedor autorizado de Greatland arreglará el producto o, según decida, cambiar una Rescue Laser Flare® defectuosa o cualquier otro componente de la misma sin coste alguno. Esta garantía sustituye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre ninguno de los casos siguientes: 1. descarga de las pilas; 2. fuga de las pilas; 3. daño de la lente; 4. daño a o fallo de la Rescue Laser Flare® o cualquier otro componente debido a alteración, uso indebido, fuga de las pilas o falta de mantenimiento.

GREATLAND SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES: Bajo ninguna circunstancia es Greatland Laser, LLC, sus oficiales, empleados, agentes o afiliados, responsable por pérdida, daños o gastos de cualquier tipo que resulten del uso o imposibilidad de usar este producto. Algunas jurisdicciones de Canadá y los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas, daños incidentales o consecuenciales y/o limitaciones sobre la transferibilidad, de modo que puede que las limitaciones anteriores no sean aplicables a usted.

CÓMO Y CUÁNDO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA: 1. En caso de descarga de las pilas, no devuelva la Rescue Laser Flare® a Greatland: debe cambiar las pilas. Puede adquirir pilas de repuesto de la mayoría de las tiendas donde se venden pilas para cámaras fotográficas. 2. Si ha resultado dañada la Rescue Laser Flare® por fuga de las pilas, no devuelva la Rescue Laser Flare® a Greatland: debe averiguar qué marca de pila causó el daño y seguir las instrucciones del fabricante de la pila sobre cómo presentar una reclamación por daños. 3. Para devoluciones según la garantía, envíe la Rescue Laser Flare® (con envío prepagado) a Greatland Laser, 4001 West International Airport Road, #2, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department. Para su protección y para agilizar su manejo y/o reclamaciones a Correos, recomendamos asegurar todas las devoluciones y enviarlas por Correo certificado y/o Acuse de recibo.

En Canadá y los Estados Unidos esta garantía le da derechos legales específicos, y puede además tener otros derechos, que varían de estado a estado y de provincia en provincia. En aquel lugar en el que cualquier término de esta garantía esté prohibido por alguna ley de cualquier jurisdicción, dicho término será nulo y sin validez, pero el resto de esta garantía permanecerá vigente y válida. GARANTIE LIMITEE A VIE :

Greatland Laser, LLC (Greatland) garantit à l'acquéreur original le présent produit contre tout défaut de fabrication. La durée de validité de la garantie est à vie. La présente garantie n'ouvre droit que si l'imprimé de garantie est dûment rempli et envoyé à Greatland. Greatland ou un agent agrée par Greatland procédera à la réparation du produit ou, le cas échéant, au remplacement gratuit de la Rescue Laser Flare® ou toute pièce défectueuse. La présente garantie exclut toutes autres formes de garantie et toutes autres conditions qu'elles soient expresses ou implicites.

SONT EXCLUS DE LA PRESENTE GARANTIE: 1. épuisement des piles 2. fuite des piles 3. endommagement de l'objectif; 4. toute détérioration ou panne de la Rescue Laser Flare® ou d'une de ses pièces à la suite d'une modification, d'une manipulation non conforme, d'une fuite des piles ou d'un manque

GREATLAND DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEGATS QUEL QUE SOIT LE DEGRE DE LEUR IMPORTANCE-: Greatland Laser, LLC, ainsi que ses responsables, ses employés, ses agents ou ses filiales ne pourront, en aucun cas, être tenu responsable de toute perte, endommagement ou frais quelle que soit leur nature à la suite de l'utilisation ou l'incanacité d'utiliser ce produit. Certaines juridictions au Canada et aux Etats Unis n'imposent pas des restrictions sur les garanties implicites ou sur les dégâts importants et/ou sur les produits transférables. Par conséquent, les restrictions ci-dessus pourraient, dans ce cas, ne pas s'appliquer

COMMENT ET QUAND FAIRE UNE RECLAMATION : 1. En cas d'épuisement de la pile, ne pas rapporter la Rescue Laser Flare[®] à Greatland mais procéder à son changement. Les piles de rechange sont disponibles au niveau de l'ensemble des points de vente au détail ou les piles pour appareils photo sont vendues. 2. Au cas ou la Rescue Laser Flare® est endommagée par une fuite des piles, ne pas renvoyer la Rescue Laser Flare® à Greatland mais plutôt déterminer la marque de la pile causant les dégâts et suivre les instructions du fabricant afin d'introduire une réclamation, 3. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, renyover la Rescue Laser Flare® (affranchissement et acheminement pavés d'avance) à Greatland Laser, 4001 West International Airport Road, # 2, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department, Pour être couvert et pour pouvoir éventuellement faire une réclamation concernant l'acheminement du produit et son transport, Il est recommandé d'assurer tous les renvois et les certifier avec récénissé de renvoi

Au Canada et aux Etats Unis la présente garantie confère des droits légaux spécifiques. Il est possible de bénéficier également de droits supplémentaires qui varient selon les Etats et les provinces concernés. Toute clause figurant dans la présente garantie qui s'avère contraire à la réglementation en vigueur dans une quelconque juridiction sera nulle et non avenue, le reste de la garantie gardera toute sa force et son effet de loi.

REGISTRO DE LA GARANTIA	
CARTE DE GARANTIE Date Purchased	
Date Putchaseu	

RESCUE LASER FLARE ® GREEN

Fecha de compra

Nombre Nom

Address

Direccion

Estado

Mail to the following address or fax (907) 245-4599

Envielo a la siguiente direccion o por Fax (907) 245-4599 Poster a l'adresse suivante, envoyer par Fax (907) 245-4599

GREATLAND LASER

P.O. Box 221407 . Anchorage, Alaska 99522 USA Toll Free: (866) 889-3425 or call (907) 245-4475

Rescue Laser Flare®

Green CR123 3-Volt Rescue Laser Flare Verde Bengala Láser de Rescate con CR123 Vert Torche laser de sauvetage à CR123









- 1. Day/Night signaling device visible up to 30 miles (48 km) away, optimal conditions. Effective in daytime at reduced
- 2. Locate reflective material up to one mile (1.6 km).
- 3. Waterproof to 80 feet (24 m).
- 4. Runs 5 hours on one easily replaceable CR 123 Battery
- 5. Carry in your survival gear or in a life raft.
- 6. Non Flammable, Non Hazardous
- 7. Rugged, machined aluminium anodized to prevent corrosion.
- 8. Long life laser diode 5,000 hours meantime to failure.
- Limited Warranty, Detailed warranty, registration and operating instructions are enclosed.

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de señalización visible hasta una distancia de 30 millas (48 km) en condiciones óptimas. Efectivo durante el día en distancias cortas.
- 2. Localización de material reflectante hasta una distancia de 1 milla (1,6 km).
- 3. Resistente al agua hasta una profundidad de 80 pies (24 m).
- 4. Funciona durante 5 horas con una CR 123.
- Llévela en su equipo de supervivencia o fíjela en su chaleco salvavidas.
- No inflamable. No peligrosa
- 7. Rugoso, mecanizado aluminum para evitar la corrosión.
- 8. Diodo láser de larga duración 5.000 horas de tiempo antes
- 9. Garantía limitada. Se adjuntan las instrucciones de operación, la garantía detallada y el impreso de registro.

- 1. Appareil de signalisation nocturne visible jusqu'à une distance de 30 miles (48 km), dans des conditions idéales. Efficace durant la journée pour signaler à des distances réduites.
- 2. Localise les matières réfléchissantes jusqu'à une distance d'un mile (1.6 km).
- 3. Imperméable jusqu'à une profondeur de 80 pieds (24 m).
- 4. Fonctionne pendant 5 heures à l'aide de CR123. Transportable dans un kit de survie ou attaché à un gilet de sauvetage.
- 6. Ininflammable et sans risques.
- 7. Solide et fabriqué en aluminum anti-corrosion.
- 8. Diode laser longue durée 10,000 heures en moyenne sans panne.
- 9. Garantie limitée à vie. Garantie détaillée, carte de garantie et mode d'emploi sont joints.

The Rescue Laser Flare® is covered by one or more pending patent applications and U.S. Patent Nos. 6,688,755; 6,007,219; 6,163,247; 6,280,057; 6,295,007 and by pendingforeign patent applications. ©2002 Greatland Laser, LLC

CORPORATE OFFICE Greatland Laser P.O. Box 221407 Anchorage, Alaska 99522 USA Tel. (907) 245-4475 Fax (907) 245-4599 Manufactured in U.S.A.

www.greatlandlaser.com

GLF031-01

Rescue Laser Flare®

One

CR123 Battery

Number: GLF53

Rescule Laser

Laser Emergency Signal Device



Signal up to 30 miles Waterproof to 80 feet No Fire Hazard **Environmentally Safe**





www.greatlandlaser.com



Assembly and Operation

- To assemble, unscrew end cap. Insert one CR123 as shown in the diagram above and then screw on end cap.
- Point the light output end (laser aperture) down for safety and continue tightening end cap until laser flare is switched on (visible through protective front cap). Remove protective cap on front end of unit and your Rescue Laser Flare® is ready for use.
- 3. Ensure Rescue Laser Flare® is secured so it cannot be lost.
- 4. SIGNALING*: Aim Rescue Laser Flare® in direction of target (aircraft, boat, vehicle, rescue party) you wish to signal. With the laser line vertical (up and down), point laser aperture toward the target. Make a "V" with your outstretched hand over the intended target. With the laser held near your eye in line of sight, very slowly scan the vertical laser back and forth between your fingers toward the target (five degrees or slower per second) making each finger green as you scan. IMPORTANT: ALWAYS POINT THE LASER OUTPUT END (LASER APERTURE) AWAY FROM YOUR EYES.
- Keep signaling until you have positive contact with your rescuers or target and they are able to see you without the use of a signaling device.
- DETECTING: When looking for reflective materials, point the laser aperture toward the object you are scanning and hold the laser near your line of sight to see the return flash from the object.
- 7. To turn Rescue Laser Flare® off, point the light output end (laser aperture) down for safety then unscrew black end cap until the red laser is off, plus one more turn. Replace protective front cap to keep lens clean.
- * Signals up to 30 miles away. Testing conducted with the naked eye, ground to air and ship to ship on a clear moonless night with no background or environmental lighting. The effectiveness of any signaling device may be compromised by actual environmental conditions.

Troubleshooting

- Rescue Laser Flare® does not turn on or stay on Check that the battery is making contact
 with the end cap. Any corrosion formed by a foreign substance should be carefully removed.
- Laser Light failure Verify the CR123 battery has been properly installed, as shown in the diagram above. If necessary, replace.
- If the above steps have been followed and the Rescue Laser Flare® still does not perform properly, follow the steps in the HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM section, or contact our Warranty/Repair facility: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Battery Replacement and Maintenance

Battery replacement and exterior cleaning are the only maintenance required. There are no user serviceable components inside the device. Attempting to gain access to the laser components will void the warranty. Turn laser off before changing batteries or cleaning.

The Rescue Laser Flare® operates on one CR123 battery. To replace battery, turn Laser off, unscrew end cap and remove battery. Insert two fresh battery as shown in the diagram above then screw on end cap. Tighten end cap until laser light is switched on (visible through protective front cap), then unscrew until light is off, plus one more turn. For optimum performance, the battery in your Rescue Laser Flare® should be replaced at least once every year.

Lens may be cleaned with a soft dry cloth or camera lens brush. Do not use cleaning fluids. Exterior may be wiped with a damp cloth to remove surface dirt, then dried.

Safety Summary

CAUTION: use of controls or adjustments, or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This laser process machine is certified as a Class Illa Laser Product to the requirements of the US Federal Product Performance Standard for Laser Products contained in the regulations in 21 CFR Subchapter J.

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE TO THE BEAM.

This device should only be used to signal persons at a distance greater than 13 feet (4 meters).

During the performance of routine maintenance procedures such as cleaning the exterior or changing batteries the power should be turned to the off position.

<u>UNDER NO CIRCUMSTANCE</u> shall attempts be made to disassemble or service this product, all service is to be performed by the manufacturer or their authorized agent.



Montaje y Operación

- Para montar, desatornille la tapa del extremo. Inserte dos pilas AA alcalinas de 1,5 voltios, con el polo POSITIVO hacia ARRIBA según se muestra en el diagrama superior y luego atornille de nuevo la tapa del extremo.
- Dirija el extremo de salida de luz (apertura del láser) hacia abajo para su seguridad y continúe apretando la tapa del extremo hasta que se encienda la bengala láser (visible a través de la tapa protectora frontal). Extraiga la cubierta protectora del extremo frontal de la unidad y su Rescue Laser Flare® está lista nara usar
- 3. Asegúrese de que Rescue Laser Flare® quede fija a algo para no perderla.
- 4. SEÑALIZACIÓN*: Dirija la Rescue Laser Flare® en la dirección del objetivo (equipos aéreos, botes, vehículos, grupos de rescate) al que desea hacer señas. Con la línea láser vertical (arriba y abajo), apunte la apertura láser hacia el objetivo. Haga una "V" con su mano extendida sobre el objetivo que desea. Con el láser cerca del ojo en su línea de visión, mueva muy lentamente el láser de forma vertical entre los dedos hacia el objetivo (cinco grados o menos por segundo) volviendo rojo cada dedo a medida que lo mueve. IMPORTANTE: NO DIRIJA NUNCA EL EXTREMO DE SALIDA DEL LÁSER (APERTURA DEL LÁSER) HACIA SUS OJOS.
- Siga señalizando hasta que haya tenido un contacto positivo con sus rescatadores o blanco y de que sean capaces de verle sin utilizar un dispositivo de señalización.
- DETECCIÓN: Al buscar materiales reflectantes, dirija la apertura láser hacia el objeto en que está buscando y mantenga el láser cerca de su línea de visión para ver el brillo de retorno del objeto.
- Para apagar Rescue Laser Flare[®], dirija el extremo de salida de luz (apertura de láser) hacia abajo y luego desatornille la tapa negra de salida hasta que se apague el láser rojo, y dé una vuelta más. Cambie la tapa protectora frontal para mantener limpia la lente.
- * Señales hasta una distancia de 20 millas. Las pruebas se llevaron a cabo utilizando sólo la vista, de tierra a aire y de barco a barco en una noche clara sin luna, sin ninquna iluminación de fondo ni medioambiental. La efectividad de cualquier dispositivo de señalización puede quedar afectado por las condiciones ambientales concretas.

Resolución de Problemas Básicos

- Rescue Laser Flare® no se enciende o no permanece encendida Compruebe que el muelle metálico
 haga contacto con la pila y con la arandela situada en la tapa del extremo. Estire en caso necesario. Debe
 eliminarse cualquier corrosión formada por una sustancia extraña.
- Fallo de luz láser Compruebe que se han instalado correctamente dos pilas AA de 1,5 voltios, con el polo positivo hacia arriba, según se muestra en el diagrama de arriba. En caso necesario, cambie las pilas.
- Si se han seguido los pasos anteriores y la Rescue Laser Flare[®] todavía no funciona correctamente, siga los pasos sobre CÓMO Y CUÁNDO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN o contacte con nuestras oficinas de Garantía/Reparación: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Recambio y Mantenimiento de las Pilas

La limpieza exterior y el recambio de las pilas son las únicas labores de mantenimiento necesarias. No hay ningún componente que pueda mantener el usuario en el interior del dispositivo. El intento de acceder a los componentes láser invalidará la garantía. Apaque el láser antes de limpiarlo o de cambiar las pilas.

La Rescue Laser Flare[®] opera con dos pilas AA alcalinas de 1,5 voltios. Para cambiar las pilas, apague el láser, desatornille la tapa del extremo y extraiga las pilas. Inserte dos pilas nuevas, con el polo POSITIVO hacia ARRIBA según se muestra en el diagrama superior y luego atornille de nuevo la tapa del extremo. Apriete la tapa del extremo hasta que se encienda la luz láser (visible a través de la tapa protectora frontal), luego desatornille hasta que la luz se apague, más una vuelta más. Para un rendimiento óptimo, debería cambiar las pilas de su Rescue Laser Flare[®] al menos una vez al año.

Puede limpiar la lente con un paño seco suave o con un cepillo para lentes de cámara. No utilice líquidos limpiadores. El exterior puede limpiarse con un paño húmedo para eliminar la suciedad de la superficie y luego debe secarse.

Resumen de Seguridad

PRECAUCIÓN: el uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a aquellos especificados en este documento puede tener como consecuencia una exposición a radiaciones peligrosas.

Este láser es un Producto Láser certificado como Clase Illa y cumple los requisitos de la US Federal Product Performance Standard for Laser Products (Norma Federal sobre Funcionamiento Estándar de Productos Láser de los EEUU) contenidos en la norma 21 CFR Subcapítulo J.

EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS AL RAYO.

Este dispositivo sólo debería utilizarse para hacer señales a personas a una distancia superior a 13 pies (4 metros).

Durante la realización de procedimientos rutinarios de mantenimiento, como limpieza del exterior o cambio de baterías, debe apagarse el dispositivo.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se intentará desmontar o reparar este producto. Todo esto debe hacerlo el fabricante o personal autorizado por el mismo.



Montage_et mode d'emploi

- Pour monter l'appareil, dévisser le bouchon à l'extrémité. Insérer deux piles alcalines AA de 1.5 volts avec le pôle POSITIF vers le HAUT comme l'illustre le schéma ci-dessus ensuite revisser le bouchon.
- 2. Pointer la sortie de la lumière (ouverture du laser) vers le bas par mesure de sécurité et continuer à serrer le bouchon à l'extrémité jusqu'à ce que la torche laser s'allume (la lumière est visible à travers le bouchon de protection avant). Retirer le bouchon de protection à l'extrémité avant de l'appareil et la Rescue Laser Flare® est prête à être utilisée.
- 3. S'assurer que la Rescue Laser Flare® est bien attachée pour ne pas la perdre.
- 4. POUR FAIRE DES SIGNAUX*: Pointer la Rescue Laser Flare® en direction de l'objectif (avion, bateau, véhicule, équipe de sauvetage) souhaité. Tout en maintenant le faisceau laser dans une position verticale (de haut en bas), pointer l'ouverture du laser vers l'objectif. Faire avec la main tendue un "V" sur l'objectif visé. En tenant le laser près des yeux et dans la ligne de mire, scanner lentement entre les doigts vers l'avant et vers l'arrière le laser vertical en direction de l'objectif (cinq degrés ou moins de cinq par seconde). Chaque doigt deviendra rouge pendant le scan. IMPORTANT: POINTER TOUJOURS LA SORTIE DU LASER LOIN DES YEUX (OUVERTURE DU LASER).
- Continuer à faire des signaux jusqu'à obtention d'un contact positif avec les sauveteurs ou l'objectif et jusqu'à ce qu'ils puissent vous apercevoir sans recourir à un appareil de signalisation.
- POUR DETECTER: En cherchant les matières réfléchissantes, pointer l'ouverture du laser vers l'objet scanné et tenir le laser près de votre ligne de mire pour apercevoir le flash réfléchi par l'objet.
- 7. Pour éteindre la Rescue Laser Flare[®], pointer la sortie de la lumière (ouverture du laser) vers le bas par mesure de sécurité et ensuite dévisser le bouchon à l'extrémité noire jusqu'à ce que le laser rouge s'éteigne puis dévisser un tour supplémentaire. Remettre le bouchon de protection avant pour maintenir l'objectif propre.
- * Les signaux parviennent jusqu'à une distance de 20 miles. L'expérience a été menée à l'œil nu, de la terre vers le ciel et d'un bateau à un autre en une nuit au ciel dégagé sans lume et sans aucune lumière lointaine ou proche. L'efficacité de tout appareil de signalisation peut être compromise par les conditions réelles du milieu ou il est utilisé.

En Cas de Panne

- La Rescue Laser Flare® ne s'allume pas ou ne s'éteigne pas Vérifier que le ressort métallique est en contact avec la pile et le joint se trouvant dans le bouchon à l'extrémité. Etirer le ressort si nécessaire. Oter avec soin toute corrosion formée par une substance étrangère.
- La lampe laser ne s'allume pas Vérifier que deux piles AA non épuisées de 1.5-volts sont insérées de manière adéquate, avec le pôle positif vers le haut comme le montre le schéma ci-dessus. Si nécessaire, changer les niles
- Si les instructions précédentes ont été suivies et malgré cela la Rescue Laser Flare[®] ne fonctionne toujours pas proprement, suivre les étapes de la section COMMENT ET QUAND FAIRE UNE RECLAMATION ou contacter notre service Warranty/Repair: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Changement Des piles et Entretien

Entretenir l'appareil consiste uniquement à changer les piles et à nettoyer l'extérieur de l'appareil. L'utilisateur ne peut intervenir sur aucun élément à l'intérieur. Une tentative d'accéder aux éléments constituant le laser annulera la garantie. Eteindre toujours le laser avant toute opération de changement des piles ou de nettoyage.

La Rescue Laser Flare[®] fonctionne à l'aide de deux piles alcalines AA de 1.5 volts. Pour changer les piles, éteindre le laser, dévisser le bouchon à l'extrémité et retirer les piles de l'intérieur. Insérer deux nouvelles piles avec le pôle POSITIF vers le HAUT comme l'illustre le schéma ci-dessus, ensuite visser le bouchon à l'extrémité et le serrer jusqu'à ce que le laser s'allume (visible à travers le bouchon de protection avant), puis le dévisser encore jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, et dévisser encore un tour supplémentaire. Pour une performance optimale de la Rescue Laser Flare[®], les piles doivent être changées au moins une fois par an.

L'objectif peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et sec ou à l'aide d'une brosse spéciale pour objectifs d'appareils photo. Ne pas utiliser des liquides de nettoyages. L'extérieur de l'appareil peut être essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour dépoussiérer la surface et ensuite le faire sécher.

Résumé des Mesures de Sécurités

ATTENTION: Toute manipulation, utilisation ou réglage de l'appareil non conformes aux instructions ci-dessus peuvent exposer l'utilisateur à un sérieux danger de radiation.

Cet appareil laser est certifié classe Illa dans les catégories des produits laser conformément aux conditions établies par le US Federal Product Performance Standard for Laser Products contenues dans 21 CFR paragraphe J.

EVITER TOUT CONTACT DIRECT DU FAISEAU AVEC LES YEUX.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour signaler des personnes à une distance excédant 13 pieds (4 mètres).

Durant un entretien de routine comme le nettoyage de l'extérieur ou le remplacement des piles, l'appareil doit être coupé de l'électricité en mettant le bouton d'alimentation électrique dans la position off.

L'utilisateur ne doit <u>EN AUCUN CAS</u> tenter de démonter ou de réparer ce produit. Toute intervention doit être faite par le fabriquant ou par un agent agrée.